



## Bedienungsanleitung Verdampferöfen

### Finnischer Betrieb:

1. Die Temperatur wird am Steuergerät festgelegt (30 - 110C° möglich)
2. Nach einer Aufheizphase von ca. 30 Minuten, hat man das Saunaklima erreicht.
3. Saunaaufguss in den letzten 5 Minuten vornehmen. Den Aufguss gleichmäßig über den Aufgusssteinen verteilen (2-3 Kellen). Mit dem Handtuch in Ofennähe wedeln unterstützt die Wirkung.
4. Der Saunaofen schaltet sich bei Erreichen der eingestellten Temperatur selbst ab, und schaltet sich automatisch zu, wenn die Temperatur um 10 C° sinkt.

### Klimabetrieb:

1. Wasserbehälter mit Leitungswasser bis zum Falz (in der Innenseite des Verdampferbehälters) befüllen (Füllmenge 6,5 Liter)
2. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Steuergerät einstellen (30 – 60C°) Je höher die Temperatur gewählt wird umso niedriger ist die Luftfeuchtigkeit.
3. Nach einer Aufheizphase von ca. 30 Minuten, hat man ein Saunaklima für den Klimabetrieb erreicht.
4. **Aufgussmittel nur in den Aromabecher geben.** Frische Kräuter, Früchte oder Blüten Potpourri können auf das Kräutersieb gelegt werden.
5. Nach Beendigung des Saunaganges, geht beim Abschalten die Steuerung selbständig in den Trockenmodus (dry) über (Saunakabine wird auf ca.70C° aufgeheizt).

### Pflegehinweis:

1. Ablagerungen auf den Saunasteinern (Kalk, Aufgussmittel...) mit einer Bürste abreiben. Bei zu starker Verschmutzung neue Saunasteine lose in den Steinkorb legen.
2. Verschmutztes Wasser (im kalten Zustand) im Verdampferbehälter über den Ablaufhahn ablassen und den Behälter bei Kalkablagerungen mit Kalklöser reinigen. Durch mehrmaliges durchspülen des Verdampferbehälters mit Frischwasser werden die Rückstände des Reinigers entfernt.

### Sicherung

Der Verdampferbehälter ist mit einer Wasserstandssicherung ausgestattet. Sollte zu wenig Wasser im Behälter sein, ist ein Klimabetrieb nicht möglich, es ertönt ein Warnsignal. Um den Klimabetrieb wieder zu ermöglichen bitte folgende Punkte ausführen

1. Steuerung ausschalten
2. Wasser im Verdampferbehälter auffüllen.
3. Bei älteren Öfen den roten Sicherungsknopf drücken
4. (bei Standöfen ist der Knopf an der Rückseite unten, bei Wandöfen an der Seite unten)
5. Steuerung einschalten

Jetzt ist der Klimabetrieb wieder möglich.

